




ППКП "Дозор-8МБ"
 ППКП "Дозор-8МА" (вид спереди)




ППКП "Дозор-8МБ"
 ППКП "Дозор-8МА" (вид сбоку)




Монтажные отверстия




ППКП "Дозор-8МБ" (крышка открыта)



ППКП "Дозор-8МА" (крышка открыта)



Системный модуль "Дозор-С2083Б"



Системный модуль "Дозор-С2083А"

